



Obj. č. / Order No. / Номер заказа 23 411 457

Slouží k automatickému zavzdušnění potrubí po skončení výdeje. Instaluje se do nejvyššího místa plnicího ramena nebo přívodního potrubí k ramenu, aby došlo k vytečení zbytků kapaliny po ukončení plnění (uzavření ventilu v plnicí trase).

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Max. přetlak          | 10 bar  |
| Otevření při podtlaku | 0,1 bar |

It serves for automatic aeration of piping after the end of filling. It is installed in the highest point of the loading arm or delivery piping to ensure run-out of the residual liquid after the end of filling (closing of the valve in the filling route).

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Max. overpressure        | 10 bar  |
| Opening at underpressure | 0,1 bar |

Применяется для автоматической аэрации трубопровода после окончания раздачи. Устанавливается в наивысшей точке заправочной консоли или подводящего трубопровода, чтобы остатки жидкости после окончания раздачи (закрытия клапана в раздаточной линии) вытекли.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Макс. избыточное давление | 10 бар  |
| Открытие при разрежении   | 0,1 бар |